



1. instalację dla gniazd wtyczkowych wykonać przewodami 3x2,5mm² w ekranie prowadzonymi p/t
 2. układ połączeń i rodzaj przewodów dla instalacji ster.-syg. wykonać w osłonie rur $\varnothing 21$ p/t wg rysunku nr E-12 rozdz. TRS-1

B176 WC PACJ. NA WÓZKACH
2,4+2,1

B177 STEROWNIA
7,4m²

B178 POM. KOMPUT.
6,9m²

B179 SALA TOMOGR. KOMPUT.
28,4m²

B180 P. PRZYGOT. PACJENTA
12,0m²

B180b KABINA
1,7m²

b180a KABINA
1,5m²

B181a WC
3,6m²

suszarka

suszarka

Klimatyzator

TRtg-1
K 3xk

EAT
3xk

TSG
5

4x SW2

SW1 x2

L-16a

UP

SW3 x2

AT2

AT1

UP

UP

2x5

UP

TSG 1

TSN-16 10

TSG 5

TSN-16 5

TSN-16 9

TSN-16 8

TSN-16 7

TSN-16 6

TSG 1